

说明书

按键功能

注意：以下有的按键仅在遥控器上，有的仅在本机机身上，有的既在遥控器的又在机身上。



开启/关闭本机的电源。



按一次进入系统设置主菜单，再按一次退出系统设置主菜单。



按此键进行DVD电视之间的切换。



按此键跳至上一章节或上一曲目。在电视机状态下按此键为上一频道。



按此键跳至下一章节或下一曲目。在电视机状态下按此键为上一频道。



按此键进入播放状态或从快进、快退、慢放、步进等状态中恢复正常播放。

按此键暂停当前播放，再按此键或按[▶]恢复正常播放。



按一次此键暂停当前播放，再按[▶]继续播放。连续按两次此键停止当前播放。



按此键向左移动



按此键向右移动



按此键向上移动



按此键向下移动



按此键进行快进播放。可选择的快速播放速度有2X、4X、8X、20X



按此键进行快退播放。可靠近的快速播放速度有2X、4X、8X、20X

充电与连接

充电

本机采用18650电池作电源。此种电池具有能量密度高，更小型化、超薄化、轻量化，以及高安全性等特点。由于此电池不受记忆效应的影响，因此可以随时充电不论它的电力是否耗尽。将电源适配器一端插入本机的DCIN插孔，再将充电器的另一端插入电源插座的插孔就可充电了。每次充电完全充满大约需要3个小时。充满后可以持续使用大约4-6小时。

注意：充电时红色指示灯亮，表示电池处于充电状态。电池充满时由红色转为绿色。当电池耗尽再次充电时，红色充电指示灯会在2-6分钟开始指示。请不要长时间或过量的给电池充电，以免减少电池的使用寿命。

电池的使用和保养：

- 1、正常工作温度范围：0°C~45°C。
- 2、不使用时请拔掉电源插头。
- 3、播放过程中产生热量，这属正常。但请避免过长时间使用。
- 4、避免与其他物件碰撞，避免放置于过湿或过热的环境下。

音视频输出接线方式

本机有一音/视频输出插孔，因此，用户可以把本机连接至电视机，通过所连接的电视机观看本机播放的视频；连接如右图：
用一影音连接线连接本机的音/视频输出插孔和一电视机的音/视频输入插孔。

音视频输入接线方式

本机可选择将外部音视频信号通过AV信号线连接到本机音视频输入端口。连接如右图：

DVD系统设置

DVD菜单操作

- 1、在DVD状态下按遥控器或机身上的[设置]显示系统设置菜单。
- 2、按左右方向键选择设置页面。
- 3、按上下方向键选择要设定的设置项，按确认、[OK]或左右方向键入。
按上下方向键选择选项，按[确认]或[OK]确认，按[←]取消设置。
- 4、然后按方向键继续选择其它设置项进行设置。
- 5、按[←]可返回上一层菜单。
- 6、再次按[设置]退出系统设置菜单。

1、通用设定页

通用设定页有六项设置项：电视机形式、角度标记、显示语言、隐藏字幕、屏幕保护和上次记忆播放。

1.1电视机形式：

正常/全景：本机与普通电视机相连接时，宽屏幕图像将按比例显示于整个电视机屏幕上，但有左右一部分被切除。

正常/信箱：本机与普通电视机相连接时，宽屏幕图像将按比例显示于整个电视机屏幕上，但顶部和底部有黑带。

宽荧幕：本机与宽荧幕电视机相连接时选择该项。宽荧幕图像将按比例全屏显示，面4：3图像将于水平方向拉伸以全屏显示。

1.2角度标记

角度开：播放带多角度的DVD碟片时，屏幕将显示角度标记。

角度关：屏幕不会显示角度标记。

注：本功能仅适用于多角度录制的碟片。

1.3画面显示语言

在本设置项设定屏显语言，中文、英文。

1.4隐藏字幕

开：播放含隐藏字幕的碟片时显示隐藏字幕。

关：将不显示隐藏字幕。

注：本功能仅适用于含隐藏字幕的碟片。

1.5屏幕保护

开：当本机画面处于停止或静止等状态，过几分钟后屏幕将显示屏幕保护画面以保护屏幕。在屏保状态下按任何按键可唤醒本机。

关：关闭此功能。

1.6上次记忆播放

开：每次关闭本机或停止播放碟仓里的碟片时，本机将会记忆最后的播放点。

下次打开本机并播放同样的碟片时，系统将从记忆点开始播放。

关：关闭此功能。

2、杜比数码设定页

2. 1左+右

立体声：左、右声道音频将分别从左、右音频输出。

左声道：左、右音箱输出左声道音频。

右声道：左、右音箱输出右声道音频。

混合声道：左、右音箱输出左右声道混合音频。

注意：此功能仅适用于杜比AC-3两声道碟片。

2. 2动态范围压缩

当你以小音量观看大动态范围的碟片时，如在夜晚的时候，你可以通过调高动态平衡值以减少声音细节的损失。

3、视频设定页

该页面用于设置本机屏幕的质量。锐利度、亮度、对比度，三个选项。分别进入这些设置项，用左、右方向键调节设置值，然后按[确认]确认。

4、初期设定页

在没有碟片在碟仓内，或者碟仓内的碟片处于停止状态，该选项可选。

4. 1电视机制式

该产品支持NTSC和PAL电视制式。

PAL：如果所连接的电视机是PAL制，选择此模式，中国、香港、欧洲等地区使用该制式。

NTSC：如果所连接的电视机是NTSC制，选择此模式。台湾、美国、加拿大等地区使用该制式。

注意：如果此选项选错误，图像会非常差。如发生此情况，须重新选择正确的选项。

4. 2声音、字幕和碟片选单语言

在上述的设置项里选择默认的声音、字幕和碟片菜单语音。

同时，声音语言可通过按声道/语言来选择，字幕语言可通过按[字幕]来选择。

注意：如果碟片不含上述设置项所设置的语言，碟片的默认设置将不起作用。

4. 3年龄控制

该设置项用于设置本机允许播放的碟片级别，高于所设置的级别须输入密码才能在本机播放。要更改本项的设置须输入正确的密码。默认密码是136900。

注意：本功能仅对带年龄控制的碟片有效。

4. 4密码

你可以在该设置项重新设置新的密码。

注意：即使密码被重设，默认密码136900仍然有效。(或1389)

4. 5出厂设定值

恢复出厂默认设置。年龄级别以及密码设置项的设置除外。