

## 说明书

## 按键功能

注意：以下有的按键仅在遥控器上，有的仅在本机机身上，有的既在遥控器的又在机身上。



开启/关闭本机的电源。



按一次进入系统设置主菜单，再按一次退出系统设置主菜单。



按此键进行DVD电视之间的切换。



按此键跳至上一章节或上一曲目。在电视机状态下按此键为上一频道。



按此键跳至下一章节或下一曲目。在电视机状态下按此键为上一频道。



按此键进入播放状态或从快进、快退、慢放、步进等状态中恢复正常播放。

按此键暂停当前播放，再按此键或按[▶]恢复正常播放。



按一次此键暂停当前播放，再按[▶]继续播放。连续按两次此键停止当前播放。



按此键向左移动



按此键向右移动



按此键向上移动



按此键向下移动



按此键进行快进播放。可选择的快速播放速度有2X、4X、8X、20X



按此键进行快退播放。可靠近的快速播放速度有2X、4X、8X、20X



## 充电与连接

### 充电

本机采用18650电池作电源。此种电池具有能量密度高，更小型化、超薄化、轻量化，以及高安全性等特点。由于此电池不爱记忆效应的影响，因此可以随时充电不论它的电力是否耗尽。将电源适配器一端插入本机的DCIN插孔，再将充电器的另一端插入电源插座的插孔就可充电了。每次充电完全充满大约需要3个小时。充满后可以持续使用大约4-6小时。

注意：充电时红色指示灯亮，表示电池处于充电状态。电池充满时由红色转为绿色。当电池耗尽再次充电时，红色充电指示灯会在2-6分钟开始指示。请不要长时间或过量的给电池充电，以免减少电池的使用寿命。

### 电池的使用和保养：

- 1、正常工作温度范围：0°C~45°C。
- 2、不使用时请拔掉电源插头。
- 3、播放过程中产生热量，这属正常。但请避免过长时间使用。
- 4、避免与其他物件碰撞，避免放置于过湿或过热的环境下。

### 音视频输出接线方式

本机有一音/视频输出插孔，因此，用户可以把本机连接至电视机，通过所连接的电视机观看本机播放的视频；连接如右图：  
用一影音连接线连接本机的音/视频输出插孔和一电视机的音/视频输入插孔。

### 音视频输入接线方式

本机可选择将外部音视频信号通过AV信号线连接到本机音视频输入端口。连接如右图：