

电视系统设置

4、预置

该页面用于电视的频道搜索等。

自动搜索
手动搜索

微调


波段-VHFL-VHFH-UHF

节目

跳跃

六个选项，分别用方向上、下键
进入这些设置项；用方向左、右
键选择。

预置



5、时间

该页面用于电视的定时开关机设置。

睡眠关机0-240分钟

时钟

关机时间

开机时间

四个选项，分别用方向上、下键

进入这些设置项，用方向左、右


键设置。设置定时开关机时，请使用

遥控器上的[电源]键待机；如果使用

本机器上的[电源开/关]关机，定时开

关机将不起作用。

时间



注意：本说明书仅供参考