

电视系统设置

电视菜单操作

- 1、在电视状态下按遥控器或机身上的[设置]显示系统设置菜单。
- 2、按[设置]键选择设置页面。
- 3、按上、下方向键选择要设定的选项，按左右方向键调节设置值。
- 4、继续按[设置]键选择其它设置项进行设置。
- 5、继续按[设置]键退出电视系统设置菜单。


1、图像

该页面用于设置买菜的质量。

亮度
对比度
色度
色调

四个选项，分别用方向上、下键
进入这些设置项；用方向左、右
键调节设置值。

图像



2、功能

该页面用于设置屏幕显示语言、图像
显示比例和出厂设置。


中文-英文

图像选择-16: 9-4: 3

复位

三个选项，分别用方向上、下键
进入这些设置项，用方向左、右
键选择。

功能



3、系统

该页面用于电视的彩色制式、音频制
式等。

彩色制式-PAL-NTSC-AUTO

伴音制式-I-M-L-BG-DK

频道互换

复制

四个选项，分别用方向上、下键
进入这些设置项；用方向左、右
键设置。当电视出现无彩色或无伴音
时，请进入这些设置项调整。

系统

