

## DVD系统设置

### DVD菜单操作

- 1、在DVD状态下按遥控器或机身上的[设置]显示系统设置菜单。
- 2、按左右方向键选择设置页面。
- 3、按上下方向键选择要设定的设置项，按[确认]、[OK]或左右方向键入。  
按上下方向键选择选项，按[确认]或[OK]确认，按[←]取消设置。
- 4、然后按方向键继续选择其它设置项进行设置。
- 5、按[←]可返回上一层菜单。
- 6、再次按[设置]退出系统设置菜单。

### 1、通用设定页

通用设定页有六项设置项：电视机形式、角度标记、显示语言、隐藏字幕、屏幕保护和上次记忆播放。

#### 1. 1电视机形式：

正常/全景：本机与普通电视机相连接时，宽屏幕图像将按比例显示于整个电视机屏幕上，但有左右一部分被切除。

正常/信箱：本机与普通电视机相连接时，宽屏幕图像将按比例显示于整个电视机屏幕上，但顶部和底部有黑带。

宽荧幕：本机与宽荧幕电视机相连接时选择该项。宽荧幕图像将按比例全屏显示，面4:3图像将于水平方向拉伸以全屏显示。

#### 1. 2角度标记

角度开：播放带多角度的DVD碟片时，屏幕将显示角度标记。

角度关：屏幕不会显示角度标记。

注：本功能仅适用于多角度录制的碟片。

#### 1. 3画面显示语言

在本设置项设定屏显语言，中文、英文。

#### 1. 4隐藏字幕

开：播放含隐藏字幕的碟片时显示隐藏字幕。

关：将不显示隐藏字幕。

注：本功能仅适用于含隐藏字幕的碟片。

#### 1. 5屏幕保护

开：当本机画面处于停止或静止等状态，过几分钟后屏幕将显示屏幕保护画面以保护屏幕。在屏保状态下按任何按键可唤醒本机。

关：关闭此功能。

#### 1. 6上次记忆播放

开：每次关闭本机或停止播放碟仓里的碟片时，本机将会记忆最后的播放点。下次打开本机并播放同样的碟片时，系统将从记忆点开始播放。

关：关闭此功能。