

说明书

按键功能

注意：以下有的按键仅在遥控器上，有的仅在本机机身上，有的既在遥控器的又在机身上。

电源


开启/关闭本机的电源。

设置


按一次进入系统设置主菜单，再按一次退出系统设置主菜单。

模式


按此键进行DVD电视之间的切换。

上一曲


按此键跳至上一章节或上一曲目。在电视机状态下按此键为上一频道。

下一曲


按此键跳至下一章节或下一曲目。在电视机状态下按此键为下一频道。

播放/暂停


按此键进入播放状态或从快进、快退、慢放、步进等状态中恢复正常播放。

停止


按一次此键暂停当前播放，再按[▶]继续播放。连续按两次此键停止当前播放。

左移


按此键向左移动

右移


按此键向右移动

上移


按此键向上移动

下移


按此键向下移动

快进


按此键进行快进播放。可选择的快速播放速度有2X、4X、8X、20X

快退


按此键进行快退播放。可选择的快速播放速度有2X、4X、8X、20X